


空气消毒除臭机

安装使用说明书



本产品已通过国家权威机构安全检测

使用前请仔细阅读使用说明书

阅读后请妥善保管

尊敬的用户：

欢迎您购买、使用 空气消毒除臭机，感谢您对我公司的信任！

我们愿以竭诚的服务，为您创造一个舒适、健康的生活空间，
希望您对我们的工作提出宝贵意见。在使用之前，请仔细阅读本
使用说明书。

目 录

一 注意事项及安全信息

1.1 注意事项及安全信息	1
---------------------	---

二 产品介绍

2.1 工作原理	2
2.2 产品概览	3

三 安装说明

3.1 安装前的准备及注意事项	4
3.2 安装步骤	5
3.3 HK500系列挂墙标识记号说明	6

四 使用说明

4.1 使用说明	7
----------------	---

五 机器的维护与保养

5.1 机器的维护与保养	8
--------------------	---

六 故障检查

6.1 故障检查	8
----------------	---

七 规格参数

7.1 规格参数	8
----------------	---

八 附件清单

8.1 附件清单	9
----------------	---

九 保修条例及保修卡

9.1 保修条例	10
9.2 保修卡	11

十 合格证

10.1 产品合格证	12
------------------	----

一、注意事项及安全信息

使用本产品前请先细读本【使用说明书】，并请依照本说明书所述注意要点及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至导致自身或他人身体不同程度之损伤。

- 本机设计只供一般室内使用，切勿放置于高温或湿度偏高的地方。
- 操作本机前，请确保电源插头已稳固地插入供电插座，并将电源线放置在他人难以接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或排除电源线，以避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前，请先以正确程度并上本机电源，否则可能引起本机损坏。
- 如长时间不用本机，请拔除电源。
- 操作前请先检查本机进风口、出风口是否有被障碍阻塞。
- 为确保本机能发挥最佳效能，进、出风口位置1米范围内切勿放置任何阻碍物。
- 本机内藏精密元件，切勿自行开启机箱以避免导致零件损坏并可能发生危险。
- 请勿在操作途中拆卸机箱，以免发生危险。
- 请勿在厨房等装有燃料器具的环境使用本机。
- 清洁本机机箱和滤网前，必先关闭电源及拔除电源线，只适宜全用清水微湿软布轻抹，切勿使用挥发性清洁剂。
- 禁止放置在浴室，否则易发生触电。


二、产品介绍

2.1 工作原理

等离子能够打开气体分子的化学键，产生的大量 $\cdot\text{OH}$ 、 $\cdot\text{HO}_2$ 、 $\cdot\text{O}$ 等活性自由基，与臭味气体分子发生化学反应，如小便被细菌分解后产生的氨气，氨气分解变成 N_2 和 H_2O ，大便产生的吲哚、粪臭素、碳化氢、胺、乙酸、丁酸等，其中碳化氢无味，分解后为 CO_2 和 H_2O ，胺类最终分解后 N_2 和 H_2O ，乙酸、丁酸分解最后是 CO_2 和 H_2O ，吲哚是一种亚胺，具有弱碱性分解的最终产物也是 N_2 和 H_2O ，均为无害产物。



实验证明，等离子对臭味的主要来源：氨去除率达81.7%。

正离子还能破坏空气中细菌生存环境，使细菌和孢子失去活性，丧失繁殖能力，从而降低室内细菌浓度。负离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒，靠自身重力沉降下来，清除空气中的悬浮颗粒，以达到空气净化的目的。



原理示意图

2.2 产品概览




三、安装说明

安装前请检查产品是否完好，通电运行测试。如在运输过程中损坏，请及时联系售后。本产品不能安装在空气温度超过60°C或室外环境，最好是安装在通风良好的位置。

3.1 安装前的准备及注意事项



请仔细阅读以下内容，以确保正确安装。

- 取出包装盒内附送的打孔定位片、膨胀胶塞以及平头螺丝；
- 准备好冲击钻、十字螺丝刀、起钉锤等工具，必要时请佩戴口罩、护目镜及手套等防护工具；
- 机器安装位置应避开窗户和墙角，尽可能的靠近臭味源；
- 为确保本机能发挥最佳效能，进、出风口位置1米范围内切勿放置任何障碍物。
- 安装高度应距离顶部0.5米、距离地面1.8米，示例如下图。





3.2 安装步骤

- 使用冲击钻在墙上预定位置钻好孔，孔径5mm，孔深刚好能埋入一个膨胀胶塞（可使用附件中的打孔定位片辅助定位，标注打孔位置，然后再进行打孔）；
- 用起钉锤将膨胀胶塞打入孔内，再用十字螺丝刀将平头螺钉拧入胶塞内（螺钉预留3mm）
- 将产品平衡正立放置，扣入对应的螺钉内。




HK150系列定位打孔指导、定位片尺寸示意图



HK500系列定位打孔指导、定位片尺寸示意图

3.3 HK500系列挂墙标识记号说明


- 标识记号作用是安装产品时，根据标识来确定挂墙钉的位置，从而使得安装产品更加便捷。
- 根据标识记号确定挂墙钉位置，再按照记号位置往一侧平行推至合适位置，将产品扣入如挂墙钉，此安装操作完成。



四、使用说明


HK150系列

- 按照实际环境情况，由专业人士进行安装；
- 连接电源后开机，电源开关位于机身正面，按下按钮，环形指示灯亮起，表示机器已进入运行。



HK500系列

- 按照实际环境情况，由专业人士进行安装；
- 连接电源后开机，电源开关位于机身正面，按下按钮，环形指示灯亮起，表示机器已进入运行；
- 手动旋转等离子调档开关，按需调节，等离子管可分为一档、二档运行，按机器上所示方向旋转调档；
- 手动长按风机调速按钮两秒，可调节风速。风机可在高速、中速、低速三档风速运行。




HK500系列

五、机器的维护与保养

产品可长期使用

△ 建议使用两个月清洁过滤网。

- 1、拧下位于机身顶部固定滤网挡板的两颗螺钉；
- 2、向上抽出滤网，用清水冲洗掉滤网上累积的灰尘；
- 3、待滤网晾干之后再安装回去即可。



六、故障检查

按下开关之后，环形指示灯不亮，请检查电源插头与供电插座是否接触不良；检查供电插座是否有电源供应。若仍无法解决，请及时联系我司售后服务热线。

七、规格参数

产品名称	空气消毒除臭机	
产品型号	HK150系列	HK500系列
风 量	150m³/h	500m³/h
氨去除率	81.7%	81.7%
细菌杀灭率	>99%	>99%
适用电源	220V AC/ 50Hz	220V AC/ 50Hz
额定功率	35W	160W
推荐适用面积	≤10m²	≤20m²
产品尺寸	350×240×85mm	480×350×160mm
净 重	4kg	9.5kg
安装方式	壁挂式	壁挂式
噪 音	40dB	50dB

保修条例

⚠ 在使用本产品前，请仔细阅读本说明书

- 本公司的空气消毒除臭机出厂前均经过严格的检测。
- 本产品保修期为一年。
- 凭保修卡、发票或相关有效单据可享受我们为你提供一年的保修服务。
- 请妥善保管保修卡、发票或相关有效单据，以便产品需要维修时可得到相关服务。

⚠ 不予三包范围：下列情况发生时，则不分期限、地点，修理机器和更换零件，本公司均需收费。亦不会有任何赔偿给消费者，一切损失由消费者自行负责。

- 消费者自行拆卸、修理产品，引致产品故障、损坏者；
- 没有购买发票或其它有效保证的产品（含发票有涂改的产品）；
- 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围或电源安装不合电器安装要求而造成损坏的产品。
- 因自然灾害或不可抗力等非产品质量因素造成产品故障、损坏；
- 超过规定保修期限的产品；
- 消费者因使用、维护、保管不当造成产品故障、损坏。

本公司的空气消毒除臭机售后

- 1.若是在运输过程中损坏的空气消毒除臭机，客户在收到货验收时应与物流或者快递公司当面协商清楚。
- 2.若是我司的产品在到货后的正常使用过程中有任何问题，可立即拨打400-188-8966转5与我们联系。

八、附件清单

• HK150系列

序号	描述 / 名称	数量	单位	备注
1	说明书(含保修卡、合格证)	1	PCS	
2	M3.5×25沉头自攻黑钉	3	PCS	
3	M6胶塞	3	PCS	
4	定位片	1	PCS	

• HK500系列

序号	描述 / 名称	数量	单位	备注
1	说明书(含保修卡、合格证)	1	PCS	
2	M5×30沉头自攻黄钉	3	PCS	
3	M8胶塞	3	PCS	
4	定位片	1	PCS	

保 修 卡

产品名称			产品型号	
购买时间			产品编号	
顾客信息	姓名/公司		联系电话	
	联系地址			
经销商盖章：				

产 品 合 格 证

产品名称(Product Name):_____

产品型号(Product Model):_____

检验标准(Test Standard):_____

检验日期(Test Date):_____

本设备经过检测，工作性能及安全性符合公司标准要求，
可以出厂给用户使用。

